

カテゴリー		エラー表示	確認・対応
<u>I/O BD</u>	1	メイン I/O ボードが接続されていません。接続を確認してください。	① メイン I/O ボード、PC間の全ての接続確認、配線緩み確認 ② メイン I/O ボード故障→交換 ③ PC故障→交換 (※) ④ 配線不良→交換
	2	メイン I/O ボードにマシン ID が未設定です。	① メイン I/O ボードの不具合→交換
	3	メンブレン I/O ボードが接続されていません。接続を確認してください。	① メンブレン I/O ボード、PC間の全ての接続確認、配線緩み確認 ② メンブレン I/O ボード、盤面間の接続確認、配線緩み確認 ③ メンブレン I/O ボード故障→交換 ④ PC故障→交換 (※) ⑤ 配線不良→交換
	4	メンブレン I/O ボードにサブマシン ID が未設定です。	① メンブレン I/O ボードの不具合→交換
<u>カードリーダー</u>	5	カードリーダーが接続されていません。接続を確認してください。	① カードリーダー、PC間の全ての接続確認、配線緩み確認 ② カードリーダー故障→交換 ③ PC故障→交換 ④ 配線不良→交換
<u>スピードセンサー</u>	6	スピードセンサーが接続されていません。一部のコンテンツがプレイできなくなります。	① スピードセンサー、PC間の全ての接続確認、配線緩み確認 ② スピードセンサー故障→交換 ③ PC故障→交換 (※) ④ 配線不良→交換
	7	ダーツの速度が不安定な為、計測できません。 (矢速が33km/h以上のとき、またはエアコンなどの室内要因にセンサーが反応した場合に表示されます)	① 実際に野球投げしていないか確認→注意 ② テストモードで環境チェック確認 ③ スピードセンサー故障→交換
<u>カメラ</u>	8	必要な数のカメラが接続されていません。一部のコンテンツがプレイできなくなります。	① カメラ、PC間の全ての接続確認、配線緩み確認 ② カメラ故障→交換 ③ PC故障→交換 (※) ④ 配線不良→交換

※ PCのUSBコネクタ不良の場合、他の空きコネクタに挿し替えて暫定対応も可