

問題部件	NO.	反饋信息	顯示條件	檢查及對策
<u>I/O BD</u>	1	未連接至主要I/O板。 請檢查連接狀況。	當PC未能偵察到主I/O板時	① 確認主I/O板和PC之間所有的連接和配線狀態 ② 主I/O板故障→更換零件 ③ PC故障→更換零件 ④ 配線不良→更換零件
	2	主要I/O板未設定機台ID。	當主I/O板未有設定機台ID時	① 主I/O板的不良→更換零件
	3	未連接至鏢靶感應膜I/O板。 請檢查連接狀況。	當PC未能偵察到感應膜I/O板時	① 確認感應膜I/O板和PC之間所有的連接和配線狀態 ② 確認感應膜I/O板和鏢靶之間的所有連接和配線狀態 ③ 感應膜I/O板故障→更換零件 ④ PC故障→更換零件 ⑤ 配線不良→更換零件
	4	鏢靶感應膜I/O板未設定副機台ID。	當感應膜I/O板上未有設定副機台ID時	① 感應膜I/O板的不良→更換零件
	5	開機時停留在DARTSLIVE商標畫面，且畫面右下方的數字一直停留在2不動。	主I/O板故障（未有載入程式、無法讀取程式）	① 主I/O板的不良→更換零件
<u>CARD RW</u>	6	未連接讀卡機。 請檢查連接狀況。	PC未能偵察讀卡機時	① 確認讀卡機和PC之間的所有連接和配線狀態 ② 讀卡機故障→更換零件 ③ PC故障→更換零件 ④ 配線不良→更換零件
<u>SPEED SENSOR</u>	7	未連接速度感應器。 部分遊戲內容將無法使用。	PC未能偵測到速度感應器	① 確認速度感應器和PC之間的連接和配線狀態 ② 速度感應器故障→更換零件 ③ PC故障→更換零件（※） ④ 配線不良→更換零件
<u>CAMERA</u>	8	連接的相機數量不足。 部分遊戲內容將無法使用。	PC未能偵察到2個鏡頭	① 確認鏡頭和PC之間的所有連接和配線狀態 ② 鏡頭故障→更換零件 ③ PC故障→更換零件（※） ④ 配線不良→更換零件

※ 如PC的USB插口出現不良，可以嘗試使用其他空置的插口