

TARGET SENSOR	9	鏢靶感應器異常。 請通知店鋪人員處理。 (開機後且沒有顯示「重新確認」按鈕)	機台啟動時， 沒有顯示「再檢查」的情況時 ◆顯示條件 無法連接感應器，或是感應器啟動時發生重大問題時	① 鏢靶身上有障礙物→清理・確保安裝正常（※1） ② 確認鏢靶感應器和PC之間的所有連接和配線狀態 ③ 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2） ④ 鏢靶感應器身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※3） ⑤ 鏢靶感應器故障→更換零件 ⑥ PC故障→更換零件（※4） ⑦ 配線不良→鏢靶感應器更換零件
	10	鏢靶感應器異常。 請通知店鋪人員處理。 (開機後且顯示「重新確認」按鈕)	機台啟動時，有出現「再檢查」按鈕筐時顯示 (按鈕輸入失敗5次後會消失) ◆顯示條件 鏢靶感應器未能通過清空檢查時	① 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ② 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2） ③ 鏢靶感應器身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※3） ④ 鏢靶感應器故障→更換零件
	11	鏢靶感應器異常。 請通知店鋪人員處理。 (於開始/完結遊戲或者終局時)	遊戲開始/完結時・"終局"時・"修正飛鏢位置"後・"由前一玩家重新投鏢"完成後等情況下出現，會出現「再檢查」按鈕(失敗兩次後會自動消息) ◆顯示條件 為了初始化感應器，系統會檢查鏢靶是否已被清空， 但檢查後馬上感應到鏢靶上有所變化，或是初結化失敗時會顯示此訊息	① 於進行鏢靶檢查時拔插飛鏢導致反應→無問題 ② 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ③ 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2） ④ 鏢靶感應器身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※3） ⑤ 鏢靶感應器故障→更換零件
	12	請勿切斷電源，否則易造成故障。 鏢靶感應器調整完成後將自動重新啟動。	開機時，未能讀取控制鏢靶感應器所需檔案時會顯示	① 自動重新啟動後，如再無顯示，無需處理。 ② 自動重新啟動後，如再度出現並且不斷重新開機，需要更換零件電腦。
	13	鏢靶感應器準確度降低。 請依照說明書指示進行維護。	開機時鏢靶感應器的感應度低時	① 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ② 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2） ③ 鏢靶感應器身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※3） ④ 鏢靶感應器故障→更換零件
	14	請拔除飛鏢後按下「GAME START」。	遊戲開始前鏢靶感應器感應到有飛鏢時	① 如長時間停留在主畫面，因應店鋪內的光暗變化可能會導致出現此訊息， 按「強制開始」以繼續使用 ② 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ③ 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2）
	15	請將殘留於鏢靶上的飛鏢或鏢頭拔除。 如未予以拔除並強制開始，將影響判定結果。	新一局開始前鏢靶感應器感應到有飛鏢時	① 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ② 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2）
	16	請拔除飛鏢後按下「GAME START」。	投鏢修正、重新開局、退回主畫面時，鏢靶感應器感應到有飛鏢時	① 鏢靶身上有障礙物→清理・確認安裝正常（※1） ② 感應器保護環身上有障礙物→清理・確認安裝正常・更換零件（※2）
	17	未連接鏢靶感應器。 請通知店鋪人員處理。	成功開機後，偵察到鏢靶感應器連接中斷時	① 如可以直接關閉警告訊息，繼續進行遊戲→無問題 ② 確認鏢靶感應器和PC之間所有的連接和配線狀態 ③ 鏢靶感應器故障→更換零件 ④ PC故障→更換零件（※4） ⑤ 配線不良→鏢靶感應器更換零件

- ※1 ・鏢靶上有斷掉的鏢頭或者飛鏢→清除
・數字貼紙有脫落跡象→重貼"
- ※2 ・感應器保護環上有污垢→清理
・感應器保護環未有安裝正常→重新安裝
・感應器保護環上有刮傷→更換零件感應器保護環"
- ※3 ・鏢靶感應器內側上的反射貼紙有污垢→使用氣槍清理
・鏢靶感應器內部的鏡頭、感應器上有污垢→使用吹塵器噴槍清理
・鏢靶感應器內側上的反射貼有刮傷→更換零件鏢靶感應器"
- ※4 ・如PC的USB插口出現不良，可以嘗試使用其他空置的插口