

カテゴリー		エラー表示	確認・対応
ターゲットセンサー	1	ターゲットセンサーが正しく機能していません。お手数ですが店舗スタッフをお呼びください。 (筐体起動時：かつ、「再チェック」ボタンが表示されない場合)	① 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ② ターゲットセンサー⇄PC間の全ての接続確認、配線抜き差し確認 ③ シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2) ④ ターゲットセンサー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※3) ⑤ ターゲットセンサー故障→交換 ⑥ PC故障→交換 (※4) ⑦ 配線不良→ターゲットセンサー交換
	2	ターゲットセンサーが正しく機能していません。お手数ですが店舗スタッフをお呼びください。 (筐体起動時：「再チェック」ボタンが表示される場合)	① 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ② シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2) ③ ターゲットセンサー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※3) ④ ターゲットセンサー故障→交換
	3	ターゲットセンサーが正しく機能していません。お手数ですが店舗スタッフをお呼びください。 (ゲーム開始・終了・ラウンドチェンジ時)	① センサーが盤面チェックしているタイミングでプレイヤーがダーツの抜き差しをしたなど→問題なし ② 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ③ シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2) ④ ターゲットセンサー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※3) ⑤ ターゲットセンサー故障→交換
	4	ターゲットセンサーの精度が落ちています。マニュアルに沿ってメンテナンスをしてください。	① 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ② シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2) ③ ターゲットセンサー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※3) ④ ターゲットセンサー故障→交換
	5	ダーツを抜いてからGAME STARTをおこなってください。	① プレイされずに数時間メニューで放置した場合、店舗内の明るさ変化等によりこのメッセージが表示されることがありますが、その場合は強制進行して問題ありません ② 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ③ シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2)
	6	ダーツかチップが残っている場合は抜いてください。抜かず強制進行すると正しく判定できなくなります。	① 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ② シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2)
	7	ダーツを抜いてから修正反映ボタンを押してください。	① 盤面周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認 (※1) ② シリンダー周りに支障あり→清掃・取り付け具合の確認・交換 (※2)
	8	ターゲットセンサーに接続できません。お手数ですが店舗スタッフをお呼びください。	① すぐにダイアログが閉じてゲーム進行可→問題なし ② ターゲットセンサー⇄PC間の全ての接続確認、配線抜き差し確認 ③ ターゲットセンサー故障→交換 ④ PC故障→交換 (※4) ⑤ 配線不良→ターゲットセンサー交換

- ※1 ・盤面に折れチップ・ダーツがある→除去
・剥がれかけたナンバーステッカーがある→貼り直し
- ※2 ・シリンダーに汚れがある→清掃
・シリンダーの取り付け具合が悪い→取り付け直し
・シリンダーに傷がある→シリンダー交換
- ※3 ・ターゲットセンサー内側に貼られている反射テープに汚れがある→エアブローによる清掃
・ターゲットセンサー内部のカメラ、センサー部に汚れがある→エアブローによる清掃
・ターゲットセンサー内側に貼られている反射テープに傷が確認できる→ターゲットセンサー交換
- ※4 PCのUSBコネクタ不良の場合、他の空きコネクタに挿し替えて暫定対応も可